

Informations importantes pour la pose des poignées TIMELESS

Il est impératif d'utiliser les carrés de 7 ou de 8mm (en fonction du type de serrure)

Ces carrés doivent être recoupés très précisément à la bonne longueur. Pour cela, voici le mode opératoire :

- *Mettre le carré en l'état dans le fouillot de la serrure. Si il s'agit d'une serrure française, mettre le carré de 7mm + fourreau 7-8. S'il s'agit d'une serrure italienne ou allemande, mettre le carré de 8mm sans fourreau.*
- *Mettre une seule sous-construction et une des deux faces de la Timeless.*
- *Mettre la vis pointeau pour marquer le carré, retirer le tout et percer le carré avec une mèche diamètre 3mm à l'endroit de la marque.*
- *Réinstaller le tout et serrer la vis pointeau pour laquelle vous venez de percer le carré.*
- *Mettre la seconde sous-construction et l'autre moitié de la Timeless au côté opposé.*
- *Contrôler si la longueur du carré est bonne, au besoin, recouper le carré.*
- *Si la longueur du carré est bonne, visser la seconde vis pointeau pour marquer le carré et percer ce côté comme vous l'avez fait sur la face opposée et terminer votre installation.*

Nous vous remercions de votre attention pour respecter cette notification afin que vous puissiez installer avec pérennité les poignées TIMELESS.

Pour toute demande complémentaire, merci de contacter Mathieu Vuylstèke au 06 87 35 30 31